

仕様一覧表

機種名		409エレベーション		402エレベーション		アストロエレベーション	
		自動ドロップ (注1)	手動ドロップ	自動ドロップ (注1)	手動ドロップ	手動ドロップ	
“○”は標準装備。 “△”はオプション 表記“-”は設定無。							
各機能							
主要機能							
機構部	起立(ハイロー)機能 マニュアル(注4)	-	-	-	-	-	
	昇降(エレベーション)機能 マニュアル(注4)	○	○	○	○	○	
各部クッション機能							
各クッション	頭部	ヘッドピース エレベーション(昇降)	○	○	△	△	△
	胸腰部	チェストクッション角度調整	○	○	○	○	-
		スプリングブレーカーウェイ (無段階調節可能タイプ)	△	△	-	-	-
		スプリングブレーカーウェイ (非調節タイプ)	-	-	△	△	-
	骨盤	骨盤部角度調整	○	○	○	○	○
	足	アングルレスト高さ調整	○	○	△	△	△
アングルレスト伸長調整		○	○	○	○	○	
ドロップ機能							
ドロップ	頭部	頭部 直下	○	○	△	△	△
		頭部 前方45度	○	○	○(手動)	○	○
	胸	胸部	○	○	○	○	○(注2)
	腰	腰部	○	○	○腰部連動 (注意3)	○腰部連動 (注意3)	○(注2)
	骨盤	骨盤部	○	○			○
その他							
外装	スナップオンカバー		△	△	△	△	△
	ヘッドインペーパーホルダー		○	○	○	○	○

機種別: 取付可能オプション

		409エレベーション		402エレベーション		アストロ
		標準	標準	○	○	○
《機種別オプションは取付可能し》	ヘッドクッションエレベーション	標準	標準	○	○	○
	スプリングブレーカーウェイ (無段階調節可能タイプ)	○	○	-	-	-
	スプリングブレーカーウェイ (非無段階調節可能タイプ)	-	-	○	○	-
	アングルドロップ(自動)	-	-	-	-	-
	アングルドロップ(手動ドロップ)	○	○	○	○	○
	TDFヘッドピース(手動)	○	○	○	○	○
	仰向け用アームレスト	○	○	-	-	-
	仰向け用アームレスト用 スナップオン	○	○	-	-	-
	アクティベーター用アームレスト	○	○	-	-	-
	アクティベーター用アームレスト スナップオン	○	○	-	-	-
	スプリットチェストクッション	○	○	○	○	○
	スプリットチェストクッション用 スナップオン	○	○	○	○	○

注1: 自動ドロップには手動ドロップがついています。

注2: アストロエレベーションは胸部・腰部クッションはセパレートクッションとなっています。

注3: 腰部連動・・・腰、骨盤部のドロップが同時にあがります。

注4: マニュアル機能＝スイッチを押し続けることで自動昇降、起立します。